



MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - Bordas e Pisos Atérmicos

RECEBIMENTO

- ◆ Determine uma pessoa de sua confiança para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material.
- ◆ Conferir o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade na entrega ou defeito no produto, notificar o fato no recibo de entrega e comunicar, imediatamente, o responsável pelo transporte ou o contratante do mesmo. Se nenhuma ocorrência for registrada, o produto será considerado aceito.

ARMAZENAMENTO

- ◆ Produto é sensível a manchas antes da proteção, portanto necessita de cuidados no transporte e manuseio.
- ◆ Os responsáveis pelo descarregamento e assentamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usando luvas para conservar as peças sem manchas.
- ◆ Material deve ser colocado em área limpa, de preferência coberta e o chão forrado com plástico (não usar papelão).
- ◆ Armazenar as peças na vertical, com a face colorida de frente uma para outra. Cobrir as peças com plástico.
- ◆ É muito importante ter alguém de confiança para fiscalizar o momento do armazenamento das peças e caixas, a fim de evitar danos irreparáveis ao material. Materiais que chegarem na Obra embalados em papelão deverão ser retirados das embalagens no máximo em 24 horas, para que evite aparecer manchas nas peças

ASSENTAMENTO

- ◆ A colocação do piso deverá ser preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando assim que a execução de outros serviços possa danificá-lo (pinturas e paisagismo). Oi
- ◆ Produto é poroso, o que permite a perda de da colocação (argamassa e rejunte). Após assentamento e limpeza é importante proteger o piso impermeabilizando-o.
- ◆ Os pisos deverão ser assentados sobre contra – piso (devidamente impermeabilizado) com um mínimo de 21 dias de cura e livre de qualquer sujeira ou poeira.
- ◆ É importante eliminar qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face do assentamento da peça.
- ◆ Utilizar argamassas colantes flexíveis, de preferência especificadas para grandes formatos (seguir instruções do fabricante: atentar a respeito do tempo de liberação do tráfego pós-assentamento). Para cores claras prefira sempre argamassa na cor branca.



OFFICE REVEST

REVESTINDO COM CLASSE

- ◆ Devido ao processo artesanal, a face inferior do piso apresenta certa irregularidade que deve ser compensada na argamassa, assegurando seu correto nivelamento.
- ◆ Umedecer o contra piso. 2
- ◆ Para a aplicação da argamassa já preparada no piso, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10mm. Aplique a argamassa ângulo aproximado de 30º. Logo após forme cordões na superfície com o lado dentado com um ângulo aproximado de 60º.
- ◆ No verso das peças, em sentido contrário, repita a operação formando cordões cruzados, para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões.
- ◆ Não espalhar panos de argamassa superiores ao tamanho do piso para não exceder o tempo em aberto de aproximadamente 15 a 20 minutos.
- ◆ Posicione a peça sobre a argamassa aplicada no piso, em torno de 2 cm da posição final. Em seguida pressioná-la, arrastando até a posição final.

Tempo mínimo de liberação do piso assentado com Argamassa AC3 mínimo 24 horas , vide orientação técnica do fabricante de sua argamassa escolhida.

REJUNTAMENTO

- ◆ A largura da junta pode ser de 2 a 5 mm, dependendo do tamanho da peça.
- ◆ Rejunte deverá ser aplicado após o tempo de liberação de tráfego pós-assentamento da argamassa.
- ◆ Alertamos que para um bom desempenho dos rejuntamentos as técnicas de preparo, dosagem, a mistura, os tempos de descanso e aplicação devem ser respeitados.
- ◆ Realizar a mistura em recipiente de plástico para que o produto não perca suas propriedades. Molhar as juntas antes de rejuntar.



OFFICE REVEST

REVESTINDO COM CLASSE

- ◆ Recomenda-se aplicar o rejunte com bisnaga para que não venha a sujar a superfície das placas e nem obstruir os poros e veios.
- ◆ Utilizar fita crepe para a proteção da peça, devendo retirar a mesma assim que aplicar o rejunte.
- ◆ Recomenda-se evitar o sol direto sobre o piso na hora de rejuntar. Borrifar água após 4 horas do rejunte aplicado para manter a umidade nas juntas.
- ◆ Não utilizar nenhum tipo de ácido na limpeza do rejunte.
- ◆ É muito importante após o assentamento manter o piso coberto com plástico até a finalização da obra para evitar qualquer sujeira (não utilizar papelão).
- ◆ Limpar com detergente alcalino.
- ◆ Se alguma área apresentar manchas ou sujeiras mais resistentes, também podem ser utilizada lixa d'água n.º. 240 ou água oxigenada 200 volumes (peróxido de hidrogênio). Consulte a fábrica sobre estes procedimentos.
- ◆ A limpeza pós obra deverá ser executada 72 horas após o rejuntamento.

PROTEÇÃO

É imprescindível a utilização de produtos que protejam o piso e facilitem a limpeza de manutenção.

Antes da aplicação de qualquer proteção, o piso deve estar totalmente seco e livre da umidade de assentamento, rejuntamento e limpeza

Áreas externas: o tempo necessário para o piso ficar totalmente seco dependerá das condições meteorológicas, no mínimo 24 horas.

Áreas internas: aguardar no mínimo de 48 horas.

IMPERMEABILIZANTE HIDRO BLOQUEADOR

Produto indicado para áreas de piscina.

Formador de película

O piso não sofre nenhuma alteração estética após sua aplicação.

Mantém propriedades atérmicas, antiderrapantes e protege de óleos e gorduras.

Deve ser aplicado no piso limpo e seco.

Aplicar com rolo de espuma.

Aplicar 2 demãos cruzadas, aguardando 2 horas entre elas.

Secagem final 12 horas.



OFFICE REVEST

REVESTINDO COM CLASSE

IMPORTANTE : Aplicar 01 demão na face do piso antes do assentamento , evitando sujar o mesmo no momento e pós assentamento.

Limpeza Pós Obra : Para remoção de manchas difíceis de limpar com Detergente Alcalino 5 em 1 , poderá utilizar o Produto:

Duratto - Removedor de Cimento (fornecido em Lojas Suvinil)

Primeiro usar a proporção adequada 1 parte do produto diluído em 5 partes de água limpa , misturar em um balde plástico e espalhar com um rodo de borracha sobre a superfície

Aguardar 10 minutos e lavar com água limpa.

Permite utilizar Máquina Vap jato leque aberto.

Evitar o uso de jato d água direto, (jato fechado)

Caso não remova todas manchas ou sujeiras na primeira aplicação, poderá repetir a operação após 30 minutos. Caso haja a necessidade diluir na proporção 3x1.

Não jogar produtos puros , ácidos, roxos, desencrustantes .

Após a limpeza faz se necessário passar 2 demãos cruzadas de bloqueador impermeabilizante sobre as bordas e pisos , para conservação dos mesmos.

Caso haja dúvidas consulte nos .

Office Revest
Fone 15-3013-4849
Whats 15 9.9141-6161
Sorocaba S.P