



COBOGOS

- Antes de iniciar é muito importante verificar se o piso onde serão apoiadas as peças está nivelado. Caso este esteja desnivelado, indicamos que seja corrigido.
- Também é indicado, para a proteção das peças, que seja feita uma base, também nivelada, para que a partir desta sejam assentados os elementos vazados.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO COBOGÓS

- Argamassa autofugante (para blocos de vidro) ou argamassa ac3 (atenção: a utilização de argamassa ac3, por conter cristal de quartzo, pode riscar e danificar as peças);
- Esponja para limpeza das peças;
- Nível;
- Espaçadores “l”, “t” e “cruz” para garantir espaços iguais entre as peças – 8mm à 10mm;
- Vergalhão de ferro (5mm). **MATERIAIS NECESSÁRIOS**

1. Antes de iniciar é muito importante verificar se o piso onde serão apoiadas as peças está nivelado.

2. Nivelado, inicia-se a fixação da primeira linha/fileira de peças.

3. A cada peça, buscando a perfeição estética, deve-se colocar espaçadores entre os cobogós.

4. Eventuais diferenças dimensionais nas peças devem ser corrigidas com a argamassa no momento do assentamento.

5. A quantidade da argamassa entre as peças deve ser suficiente para preencher o espaço deixado pelos espaçadores;

6. A argamassa deve envolver todas as faces das peças;

7. Na hipótese da utilização da argamassa Autofugante, após a fixação das peças, “quebrar” a rebarba dos espaçadores e, utilizando-se da mesma argamassa de assentamento, rejuntar os intervalos entre as peças. Já na hipótese da utilização de argamassa AC3, indicamos a utilização de rejuntas próprios para revestimentos esmaltados.

8. Para melhor estruturação e segurança, recomendamos que a cada duas fileiras se coloque uma barra de ferro de 3/16 ou 5mm no sentido horizontal entre as peças, **RESPEITANDO OS DESENHOS E FORMATOS DE CADA MODELO.**

9. Permite pintura na cor desejada com tintas latex, acrílico, automotivo e etc.

10. Para um acabamento perfeito, é permitido o uso de rejunte flexível na cor de sua escolha.