

# Aplicação do Revestimento de Parede Cimentícios – OFFICE REVEST

Para aplicar o revestimento de parede Cimentícios é necessário a contratação de um profissional para garantir a estética e a durabilidade do revestimento. Sua aplicação correta afeta diretamente a necessidade de manutenção e a duração do revestimento.

Ao aplicar o Revestimento Cimentício de parede é preciso que:

- As peças estejam limpas de poeiras e partículas soltas em seu verso. A limpeza pode ser feita com escova de cerdas e/ou brocha levemente umedecida.
- Use argamassa colante tipo ACIII branca para revestimentos claros e cinza para revestimentos escuros.
- Aplique a argamassa no verso da peça para preenchimento 100%.
- Aplique a mesma argamassa na base a ser revestida.
- Ao assentar, realize movimentos contrários ao cordão e aperte a
- peça sobre a base.
- Use rejunte flexível tipo II com bisnaga para dar acabamento sem espalhar o rejunte aplicado.
- Limpe os revestimentos após a aplicação e proteja a área por 72 horas.

É muito importante lembrar de ter cuidado com a direção estética do revestimento. Vários dos revestimentos 3D podem ser usados em diferentes sentidos e formas, diferentes designs quando aplicados. Por isso é preciso ter atenção ao aplicar cada peça na correta direção e local.